

Lägginstruktion - Underlagsspontlucka

Underlagsspontluckan

Södras underlagsspontlucka gör läggning av tak tids-och kostnadseffektiv och produceras enligt rekommendationerna i Vilma Bas.

Dimensioner

Underlagsspontluckan finns som standard i följande utföranden.

Tjocklek	Bredd	Längd	Täckande yta
20/23 mm	510 mm	3600 mm	1,84 m ²
20/23 mm	510mm	4200 mm	2,142 m ²
20/23 mm	510 mm	4800 mm	2,45 m ²
20/23 mm	550 mm	3600 mm	1,98 m ²
20/23 mm	550 mm	4200 mm	2,31 m ²
20/23 mm	550 mm	4800 mm	2,64 m ²

Uppsättning & Montering

Innan påbörjad montering se till att underlagsspontluckorna inte är skadade.

Innan du börjar montera underlagsspontluckorna gör du en fuktkontroll. Målfuktkvoten ska ligga på 16-18% (medelvärde mellan 13%-19%).

Montering skall ske med den rillade sidan nedåt.

Takluckorna ska monteras med den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Takluckorna ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd, montera ej luckor med skarvar intill varandra. OBS, kliv ej utanför takstol vid gavelutsprång. Var noga med att slå ihop luckorna rejält för att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterligare nedtorkning. Vid mycket fukt från byggnad eller uteklimat sväller de dock.

För att undvika att de reser sig på taket skall de endast monteras vid uppehållsväder och snarast täckas. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventileras och avfukta.

Brädorna ska spikas eller skruvas i varje stöd, brädor bredare än 95mm måste dubbelspikas i varje stöd med rostskyddande spik eller klammer. I den färdiga inbrädningen får inte finnas uppstickande spikar eller annat som kan orsaka skador på täckning av byggpapp eller dylikt. Maximalt avstånd mellan takstol 1200 mm.

Kortaste skarvbit i änden på underlagsspontluckorna är max 300 mm.

Lagring

Underlagsspontluckan som ska lagras utomhus ska placeras på en väl-dränerad plats.

Underlagsspontluckan bör komma upp 150-300 mm från mark. Se till att luft kan cirkulera runt paketet. Vatten under ett paket med underlagsspontluckor avdunstar uppåt och luckan kan då angripas av mikrobiell påväxt. Täck paketet med underlagsspontluckorna. Nederbörd, fukt, stänk och smuts ökar risken för skador.



Tjänsteställe, handläggare
Södra Wood Torsås
Mattias Andersson

Datum
2016-11-11
Ert datum

Beteckning
Version: C
Er beteckning

2 (2)