

Laatoittajan muistilista - vinkit onnistuneen ja pitkäaikaisen laatoituksen tekoon

Tuotteen tarkastaminen

- Tarkasta tuote aina ennen asennusta. Asennettu tuote on hyväksytty tuote.
- Tarkasta myös pakettien erämerkinnät – niiden tulee olla samat, kun laatat asennetaan samaan tai yhtenäiseen tilaan.
- Säilytä pakettien tuote- ja erätiedot. Samoin muutamia ylijäämälaattoja kannattaa säastää mahdollisia korjauksia varten.

Määrä

- Tilaa kerralla riittävä määrä laattoja, huomioiden myös työssä tuleva materiaalihukka. Samaa valmistuserää voi olla mahdotonta saada enää myöhemmin lisää.

Asennus

- Etenkin märkätiloihin ja ulkotiloihin laatoittaessa laastipeitto tulee olla täysi. Mikäli märkätiloissa tyydytään vajaaseen laastipeittoon, voi tyhjiin kohtiin kertyä esim. saumasta pääsevää vettä, jolloin vesi imeytyy laattaan sen vedenimukykyyn mukaisesti ja laatta saattaa tummua. Värimuunnos on laatan ominaisuus, ei tuotevirhe. Laatan sävy palautuu, kun se pääsee kuivumaan. Ulkotiloissa laastikerroksen tyhjään tilaan kertyvä kosteus taas voi jäätymisen myötä aiheuttaa laatan irtoamisen tai rikkoutumisen.
- Lattian ja seinän nurkkakohtaan tulevaa silikonista ei tule laittaa liian syväälle kiinni vedeneristeeseen, vaan laatan taakse mm. saumasta kulkeutuvalla vedellä tulee jättää vapaa pääsy lattiakaivoon. Silikoni tekee nurkkaan taskun, jolloin vesi jää seisomaan seinälaatoituksen taakse. Myös tämä voi aiheuttaa etenkin alimpien laattarivien tummumista.
- Saumat kannattaa suojata laadukkaalla saumasuoja-aineella. Tämä helpottaa saumojen puhtaanapitoa ja vähentää veden imeytymistä saumoista laatoituksen taakse.
- Kuivaa sekä seinät että lattiat lastalla aina suihkun jälkeen.
- Huolehdi kylpytilojen riittävästä ilmanvaihdosta. Lisää ilmanvaihdon tehoa saunomisen, suihkussa tai kylvyssä käymisen sekä pyykin kuivatuksen yhteydessä.
- Älä laatoita laattoja täysin puskuun. Rektifoidut laatat voidaan laatoittaa kapeammalla saumalla, mutta tällöinkin sauman leveyden tulee olla vähintään 2-3 mm.
- Etenkin märkätilojen laatoitus kannattaa antaa laatoitukseen erikoistuneen ammattilaisen tehtäväksi.

Hoito

- Lasitettuja laattoja ei vahata tai suojata millään erikoisaineella.
- Kaikkein tiiveimpiä lasittamattomia laattoja ei välttämättä tarvitse suojakäsittelä. Lasittamattomat laatat voi kuitenkin suojata esim. kivilattiasuoja-aineella – etenkin, jos pinnat ovat alttiina rasvaisille tai öljymäisille tahroille. Tarkoitukseen on saatavilla tuotteita eri valmistajilta. Kiillotetut lasittamattomat laatat tulee aina suojata ja tämä tulee tehdä jo ennen saumausta. Normaali puhdistuksessa käytetään vettä ja yleispesuvainetta. Lasitettuja laattoja ei tule käsittelä hankaavilla aineilla.