GOODiY

PRICE MATTERS.

502227748

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

GB pg 2 - 38
FI pg 39 - 75
SE pg 76 - 112
NO pg 113 - 149
EE pg 150 - 186

Greenhouse
Assembly Instructions

size: 250Lx190Wx207Hcm

502227748

IMPORTANT

You must read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse. Please ensure that you find all parts in the carton box in the correct type and quantity as mentioned in the list illustrated in every page accordingly.

Please carry out the steps in the order set out in these instructions.

Do not tighten the steps in the greenhouse until completing on the assembly of the polycarbonate panels.

Keep these instructions in a safe place for future reference.

2020

SAFETY ADVICE

- We strongly recommend the use of work gloves during assembly.
- Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions,
- Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminum.
- Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
- The greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface.
- Do not lean against or push the greenhouse during construction.
- Keep children away from the assemble area.
- Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
- Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired or are under the influence of drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufactures safety advice.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the greenhouse.
- Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.

GENERAL ADVICE

- This is a multi-part assembly, allow 2-3 days for assembly.
- Selecting a site, choose a sunny level position away from overhanging trees.
- If you are fixing your greenhouse directly to a solid concrete foundation use the pre-drilled holes in the metal base supplied.
- The component parts should be checked and laid out close at hand.
- Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Keep roof clear of snow and leaves.

CARE & MAINTENANCE

- When your greenhouse needs cleaning, use a mild detergent solution and rinse with clean water.
- Do NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels .

TOOLS & EQUIPMENT REQUIRED

Protective Equipment:

1. Helmet
2. Glove
3. Long Sleeve Cotton Overalls
4. Emergency Medicine Cabinet
5. Eye Shield

Measure (metric):

1. The Tape (5 m)
2. Angle Square
3. Level Meter

Installation Tool:

1. Spanner 8mm (Ratchet Wrench is better)
2. Electric screwdriver+8mm hex bolt sleeve(suggest)
3. Wooden Mallet
4. Marking Pen
5. Silicon
6. Knife
7. Screwdriver
8. Drill bit Ø6

FOUNDATIONS

The ground should be even under the greenhouse, check the eveness for example with a level meter. Make sure the base of the greenhouse is firmly anchored to the ground, for example by pouring the legs in its corners into the ground. Check the rectangle of the corners by measuring. If necessary, replace the soil frosting material deep enough with non-frosting material so that the soil movement does not later break the greenhouse frame.

OTHER CAUTIONS

1. 2 people required, one is for measuring & taking marks to ensure the installation dimension, the second person is responsible for the installation and the last one do as assistant and assure the safety.

2. High-power electric tools are required, ensure they work normally and highly pay attention to electric safety.

3. Be careful when using blunt tools, like hammer.

4. Wear long sleeve cotton overalls, gloves and helmet during installation and wear safety glasses when using power tools.

5. When installing parts above you, protect yourself from potentially dripping parts.

6. No climbing, no standing on the tent to avoid falling down.

PARTS LIST (3-1)

Front wall and back wall

NO.	Qty.	
D1	2	1722mm
D2	4	493mm
5	3	60mm
6	6	40mm
D7	1	735mm
D5	1	632mm
9L	1	1769mm Upward
9R	1	
7	4	1197mm
16	4	1142mm
10L	1	Upward
10R	1	1674mm
14	1	1838mm
22	4	1200mm
23	4	1100mm

NO.	Qty.	
D3	2	550mm
NBP1	1	1328mm
NBP2	1	1897mm

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
C2	8		F1	6	
B4	4		F6	6	
B5	4				
B6	2				
L3	1				
L3-1	1				
L2	1				
L5	3				

PARTS LIST (3-2)

Left and right walls and top

NO.	Qty.	
15	7	578mm
19	6	1197mm
20	6	1142mm
26	2	580mm
27L	2	2440mm
W1	2	588mm
W2	4	500mm
W3	2	588mm
W4	2	380mm
B7	2	200mm
8	2	2440mm
25	2	2433mm
17	1	2440mm

NO.	Qty.	
NBP5	2	2501mm

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
B3	2		F2	8	
3	4	345mm	F3	32	
S2	13		F4	154	
S5	2		F8	2	
S6L	2		F9	2	
S6R	2				
S8	2		F04	n	M5
S9	2		F03	n	M6

PARTS LIST (3-3)

Summary of polycarbonate panel

There is a protective film for both sides of the polycarbonate sheets. The white film side is with UV-protection and the transparent side film is without UV-protection. The UV-protected side must be placed towards sunlight! You identify the UV-protected side from the text: “expose this side to sunlight”. Before installing the sheet, remove the transparent film that is not UV-protected. Remove the UV-protected white film only when the sheets are in place in the greenhouse so that you do not mix the correct side during the installation work. However, It is advisable to remove about 5 centimeters of UV-protective white film from all edges of the sheet before installing so that the film edge does not remain under the frame.

"hexagonal screw" installation

Place the "hexagonal screw" into the groove, turn nut clockwise until it stops turning.
Adjust the nut by hand and twist so threads fix it in place.

DOOR

D1 x2
D2 x4
PD1 x3
5 x3
D3 x2
F3 x16

I
II
III
IV
D2
F3
D3
D1
PD1
5
180mm
948mm

WINDOW

W1 x2
W2 x4
W3 x2
W4 x2
S8 x2
S9 x2
F2 x8
F8 x2
F9 x2
WINDOWS x2
I
II
III
Note the UV surface towards to the Sun
Note the direction of parts F8and F9
back
F2
W1
W2
W3
UV
P2
S9
F8
F9
W4
S8
F2 will be easy to install by using screwdriver

NBP1
NBP1

NBP2
NBP5

3 x4

F3 x16

I
NBP1
NBP1
Silicon

II
NBP5L
3
NBP1

NBP5
3
NBP2
NBP1
3
3
NBP5
NBP1
3

V
3
NBP5R
NBP2

III
NBP1
3
NBP5R

IV
NBP2
3
NBP5L

I

x5

II

x2

III

x8

BACK WALL

7 x2
14
F4 x8

II
F4
7
997mm
14
I
NBP5R
NBP2
997mm
7
F4
NBP5L
I
x2
7
NBP5R
NBP2
F4
7
F4
F4
7
F4
7
III
14
F4
7
14
F4
14
7

10L
10R

F4 x6

III
10R
III
10L
IV
IV
14
II
F4
F4
I
NBP2
II
I

I
x2
F4
NBP2

F4
10R

II
F4
10L

III
F4
10R

F4
10L

IV
x2
14
F4

P3 x3

S2 x3

7
15
10R
15
10L
15
III
III
III
P3
II
14
P3
II
P3
II
7
S2
I
S2
I
S2
I

I
x3
S2
S2

III
x3
F4
15
14
UV
P3

II
7
15
10R
14
P3
10R
15
10L
14
P3
7
15
10L
14
P3

FRONT WALL

7 x2
D7
9L
9R
F4 x4
F6 x6
I
x2
7
NBP5R
NBP5R
F4
7
F4
II
NBP1
NBP1
D7
NBP1
D7
9L
7
9R
I
NBP1
NBP5R
III
III
II
D7
NBP1
II
I
7
NBP5L
III
NBP1
9L
D7
9R
NBP1
D7
Top view
NBP1
9R
9L
NBP1
F6 x6
D7
IV
9L
F6
D7
9R
F6

P3 x2
S2 x2
F4 x4
I
II
7
15
9L
9R
P3
F4
S2
C2
UV

8

F4 x16

F4 x3
I
7

F4 x3
7

III
I
F4 x3
8
7
I
III
III
II
F4 x3
7
F4 x3
7
8
II
III
F4 x3
7

F4 x3
II
7

F4 x3
7

III
x2
F4
8
7

8
F4
7

8
7

8
7

19 x4
F4 x12

I x4
F4
19
8
19
F4
19
F4
8
19
F4
19
F4
II x4
8
F4
19
8
19
III x4
19
F4
19
8
F4
8
F4

19 x2
F4 x4

8
F4
F4

8
19
8
19

I
x2
8
F4
19
8
19

II
x2
19
F4
19

P4L x2
P4R x2
P6
P7
D5
F4 x2

P4R
P6
P4L
P7
D5
P4L
P4R
9R
9L

I
P4L
P4R
P4R
P6
P4L

II
D5
F4
F4
9R
P4L
9L
P4R
P7
D5
F4
9L
9R

16 x4

F4 x36

I
x4
F4 x6
F4 x1
16
II
F4
10R
F4
10L
III
x2
16
F4x7
8
F4
P4R
7
16
F4x7
8
P4L
F4
7
16
8
B11
P4R
7
III
16
II
10R
II
16
10L
III
8
7
III
16
7
16
8
7
III
7

F4 x4

B6

B4 x2

B5 x2

B6

B4 x2

B5 x2

F1 x2

17
B6
F1
F1
16
B4
D5
B4
16
9L
9R
B5
B5
7
7

17
B6
16
16
B4
D5
D5
B4
9L
F1
F1
9R
B5
B5
7
7
B4
B4
F1
F1

23 x4

10R
10L
7
23
7
23

9L
9R
7
23
7
23

II
x4
7
23

I
x4
23

20 x2
B3 x2
F4 x10
I x2
C2
F4
20
B3
17
B3
20
C2
F4
C2
20
8
F4
II x2
20
F4
8
19
17
III
F4
B3
20
17
B3
F4
20
C2
8
20
19
C2
8
20
19
17
20
B3
C2
F4
19
8

20 x4

F4 x12

I
x4
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20

II
x4
20
F4
8
19
17
17
F4
F4
20
20
III
8
20
19
8
20
19

20
17
20
F4
F4
F4
F4
F4
19
8
8
19

26 x1
6 x6
F4 x8

F4
17
26
B3
B3
W1
WINDOW
20
20

I
WINDOW
W1
26
17
W1
WINDOW
26
20
20
6
6
9R
6

II
20
17
F4
26
W1
F4
WINDOW
20

III
x3
6
F4
9R
6
F4
Top view
F4
9R
6

S2 x8

P8 x7

P5

I
8
26
Ø6
8
26
Ø6
8
Ø6
26
26 x1
F4 x2
II
WINDOW
W1
26
III
x2
C2
19
26
I
W1
WINDOW
8
I
III
C2
19
III
C2
19
IV
8
F4 x2
26
W1
WINDOW
8
26
F4
19
W1
WINDOW
8
F4
26
19
WINDOW
W1

P9 x7

P10

It may make it easier to install nr 25 if you use a grease.

LEFT WALL AND LEFT TOP

RIGHT WALL AND LEFT TOP

Note the use of the windows

Front wall door installation

L5 x3

L3 L3-1

L2

F04 x12

F1 x4

Installation steps:

1. Do not move the greenhouse to prevent the assembled parts location moving.
2. NO.L3 and NO.L3-1 should be in the same horizontal position.
3. Fasten the NO.F1 screw directly with the electric wrench crosshead.

Determine the appropriate location before installing the door touch L2.

S5 x2

S6L x2

S6R x2

Silicon

S6R
S5
Silicon
Silicon
S5
S6L
Silicon
S6L
S6R

S6R

S6L

S5

Silicon
25

Silicon
D5

Frame maintenance:

Make sure the frame is always straight.

1. If the ground is not even the greenhouse frame may be damaged. Make sure the greenhouse stays always straight.

2. Avoid overloading the frame.

Don't let any climbing fruits and vegetables to grow up on the greenhouse, otherwise if it is windy and rainy, the structure can easily break.

3. In a hot and humid weather white dots may appear on the aluminum. Wipe the dots off with a cloth.

4. If connection piece seriously rust, should change the new screws and connectors in time.

PC sheet maintenance:

1. Keep the PC clean, generally the PC sheet using is 5-10 years, so as not to affect the light transmittance.

2. Keep the polycarbonate sheets away from fire to avoid softening and deformation.

How to do in bad weather:

1. If there is lightning, you can not stay in the greenhouse, because aluminum alloy skeleton is conductive and will be caused serious consequences.

2. If there is snow, remove it in time or use a solid wooden board to support the polycarbonate center inside and in the middle to prevent the snow from collapsing into the greenhouse .

3. In the event of a storm, make sure that the greenhouse is firmly attached to the ground and that the sunroof and door remain closed.

If necessary, secure the greenhouse to nearby trees with a strong rope or wire.

Kasvihuone
Asennusohjeet

koko: 250Px190Lx207K cm

502227748

TÄRKEÄÄ

Nämä ohjeet on luettava huolellisesti ennen kasvihuoneen asennusta. Varmista, että kaikki osat ovat pahvilaatikossa, ne ovat oikeantyyppisiä ja -kokoisia kullakin sivulla olevien kuvien mukaisesti.
Suorita vaiheet näissä ohjeissa kuvatun järjestyksen mukaisesti.
Kiristä kasvihuoneen kaikki ruuvit loppuun vasta siinä vaiheessa kun kaikki seinä- ja kattolevyt ovat asennettuna paikoillaan, jotta saat asennuksen aikana osia sovitettua paremmin toisiinsa.
Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

2020

TURVALLISUUSOHJEET

- Suosittelemme käyttämään työkäsineitä asennuksen aikana.
- Älä yritä asentaa kasvihuonetta tuulisissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä koske ilmassa oleviin virtajohtoihin alumiiniprofiileilla.
- Käytä aina kenkiä ja suojalaseja työskennellessäsi puristetun alumiinin kanssa.
- Hävitä kaikki muovipussit ja säilytä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kasvihuone on sijoitettava tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä nojaa kasvihuoneeseen tai työnnä sitä asennuksen aikana.
- Pidä lapset poissa asennusalueelta.
- Älä sijoita kasvihuonetta alueelle, joka altistuu erittäin kovalle tuulelle.
- Älä asenna tätä kasvihuonetta, jos olet väsynyt, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos olet altis huimaukselle.
- Jos käytät tikkaita tai sähkötyökaluja, noudata valmistajan turvallisuusohjeita.
- Kuumia esineitä, kuten vasta käytettyä grilliä, puhalluslamppua jne. ei saa säilyttää kasvihuoneessa.
- Varmista, ettei maassa ole piilotettuja putkia tai kaapeleita ennen jalkojen asettamista.

YLEISIÄ OHJEITA

- Kokoaminen koostuu useista vaiheista. Varaa 2-3 päivää asennukseen.
- Paikan valinta - valitse aurinkoinen, tasainen paikka, jossa ei ole yllä roikkuvia puita.
- Jokainen osa on numeroitu ja vastaava numero löytyy kokoamisohjeesta.
- Käytä kasvihuoneen ankkuroimisessa tai valamisessa maahan sokkelin kulmiin kiinnitettäviä metallijalkoja. Jalat sisältyvät toimitukseen.
- Osat on tarkistettava ja asetettava saataville lähelle.
- Pidä pienet osat (ruuvit jne.) astiassa, etteivät ne katoa.
- Pidä katto puhtaana lumesta ja lehdistä.

HOITO JA HUOLTO

- Kun kasvihuone vaatii puhdistamista, käytä mietoa pesuainetta.
- ÄLÄ käytä asetonia, erikoispesuaineita tai hankausainetta kirkkaiden osien puhdistukseen.

TARVITTAVAT TYÖKALUT JA VÄLINEET

Suojavarusteet:

1. Kypärä
2. Käsineet
3. Suojahaalarit
4. Lääkekaappi
5. Silmäsuojaimet

Mitat:

1. Rullamitta (5 m)
2. Suorakulma
3. Vatupassi

Asennustyökalut:

1. Kiinto-tai räikkäavain 8mm
2. Sähkökäyttöinen ruuvinväännin + 8 mm hylsy kuusiokantaruuville
3. Puunuija
4. Merkintäkynä
5. Silikoni
6. Veitsi
7. Ruuvimeisseli
8. Poranterä 6mm

Käytä silikonia kasvihuoneen liitoskohtien tiivistämiseen kokoamisohjeen mukaisesti.

PERUSTUKSET

Maapohjan tulee olla tasainen ja routimaton kasvihuoneen alla, tarkista tasaisuus esim. vatupassilla. Kokoa toimitukseen sisältyvä sokkeli maapohjan päälle ja huolehdi, että se on tukevasti ankkuroitu alustaansa esimerkiksi valamalla sen nurkissa olevat jalat maaperään. Tarkista pohjan kulmien suoruus ottamalla ristimitta. Korvaa tarvittaessa maaperän routiva aines riittävän syvältä routimattomalla aineksella, jotta maan painuminen ei myöhemmin väännä kasvihuoneen runkoa rikki.

MUUT HUOMIOT

1. Asennukseen avuksi tulisi pyytää toinen henkilö ainakin tiettyihin työvaiheisiin, kun esimerkiksi pidempiä osia asennetaan.
2. Jos käytät asennuksessa sähkötyökaluja, varmista että noudatat niille asetettuja turvaohjeita.
3. Vältä vahinkoja työkaluja käyttäessäsi suunnittelemalla työvaiheet etukäteen ja käsittelemällä työkaluja varoen.
4. Käytä pitkähihaisia suojahaalareita, käsineitä ja kypärää asennuksen aikana ja käytä suojalaseja käyttäessäsi sähkötyökaluja.
5. Kun asennat osia yläpuolellesi suojaa itsesi yläpuoleltasi mahdollisesti tippuvilta osilta.
6. Kasvihuoneen päällä ei saa seisoa tai kiipeillä, eikä siihen saa nojata voimakkaasti.
7. Varaa saataville ensiaputarvikkeita, jotta mahdollisiin haavereihin saa nopeasti hoidon.

OSALUETTELO 1/3

Etuseinä ja takaseinä

NRO	Määrä	
D1	2	1722mm
D2	4	493mm
5	3	60mm
6	6	40mm
D7	1	735mm
D5	1	632mm
9L	1	1769mm Ylöspäin
9R	1	
7	4	1197mm
16	4	1142mm
10L	1	1674mm Ylöspäin
10R	1	
14	1	1838mm
22	4	1200mm
23	4	1100mm

NRO	Määrä	
D3	2	550mm
NBP1	1	1328mm
NBP2	1	1897mm

NRO	Määrä		NRO	Määrä	
C2	8		F1	6	
B4	4		F6	6	
B5	4				
B6	2				
L3	1				
L3-1	1				
L2	1				
L5	3				

OSALUETTELO 2/3

Vasen ja oikea seinä ja yläosa

NRO	Määrä	
15	7	578mm
19	6	1197mm
20	6	1142mm
26	2	580mm
27L	2	2440mm
W1	2	588mm
W2	4	500mm
W3	2	588mm
W4	2	380mm
B7	2	200mm
8	2	2440mm
25	2	2433mm
17	1	2440mm

NRO	Määrä	
NBP5	2	2501mm

NRO	Määrä		NRO	Määrä	
B3	2		F2	8	
3	4	345mm	F3	32	
S2	13		F4	154	
S5	2		F8	2	
S6L	2		F9	2	
S6R	2				
S8	2		F04	n	M5
S9	2		F03	n	M6

OSALUETTELO 3/3

Seinä- ja kattolevyjen asennusjärjestys

Seinän ja katon polykarbonaattilevyssä on pois repäistävä suojakelmu molemmilla puolilla. Valkoinen suojakelmu on levyn UV-suojatulla puolella ja läpinäkyvä suojakelmu puolestaan on levyn suojaamattomalla puolella. UV-suojattu puoli levystä tulee asettaa ulospäin, kohti auringonvaloa! UV-suojatun puolen tunnistaa kelmun tekstistä ”expose this side to sunlight”. Ennen levyjen asentamista paikoilleen ota läpinäkyvä kelmu pois UV-suojaamattomalta puolelta. UV-suojatulla puolella oleva valkoinen kelmu puolestaan kannattaa ottaa kokonaan irti vasta, kun kaikki levyt ovat paikoillaan, jotta oikea levyn puoli ei sekaannu asennustyötä tehdessä. Irrota valkoista suojakelmua n. 5cm kaikilta levyn reunoilta ennen levyn asentamista paikoilleen, jotta muovia ei jää alumiinilistan alle”.

Malli miten ruuvit tulee asentaa alumiinikiskojen uriin

Aseta kuusiokantaruuvit alumiinikiskojen uraan kuvan mukaisesti ja kiristä mutterilla paikoilleen.

OVI

D1 x2
D2 x4
PD1 x3
5 x3
D3 x2
F3 x16

I
II
III
IV
D2
F3
D3
D1
PD1
5
180mm
948mm

IKKUNA

W1 x2
W2 x4
W3 x2
W4 x2
S8 x2
S9 x2
F2 x8
F8 x2
F9 x2
IKKUNA x2
I
II
III
takaosa
Huomaa UV-pinta aurinkoon päin.
Huomaa osan nro W3 suunta
Huomaa osien F8 ja F9 suunta
F2
W1
W2
W3
F9
UV
P2
S9
F8
W4
S8
F2 asennuksessa apuna voit käyttää voiteluainetta

NBP1
NBP1

NBP2
NBP5

3 x4

F3 x16

I
NBP1
NBP1
Silikoni

II
NBP5L
3
NBP1

NBP5
3
NBP2
NBP1
3
3
NBP5
NBP1
3

V
3
NBP5R
NBP2

III
NBP1
3
NBP5R

IV
NBP2
3
NBP5L

15 x7

B7 x2

C2 x8

F4 x26

I
x5
15
F4
F4

F4

II
x2
F4
F4
B7
F4
F4
15

III
x8
C2
F4

TAKASEINÄ

7 x2
14
F4 x8

II
F4
7
997mm
14
I
II
F4
997mm
7
NBP5R
NBP2
I
NBP5L
I
x2
7
NBP5R
NBP2
F4
7
F4
II
F4
7
F4
7
III
F4
7
14
F4
14
7
14

10L
10R

F4 x6

III
10R
III
10L
IV
IV
14
II
F4
F4
I
NBP2
II
I

I
x2
F4
NBP2

F4
10R

II
F4
10L

III
F4
10R

F4
10L

IV
x2
14
F4

P3 x3

S2 x3

7
15
10R
15
10L
15
7
III
III
III
P3
II
14
P3
II
P3
II
S2
I
S2
I
S2
I

I
x3
S2
S2

III
x3
F4
15
14
UV
P3

II
7
15
10R
14
P3
10R
15
10L
14
P3
7
15
10L
14
P3

ETUSEINÄ

7 x2
D7
9L
9R
F4 x4
F6 x6
I
x2
7
NBP5R
NBP5R
F4
7
F4
II
NBP1
NBP1
D7
NBP1
D7
III
9L
NBP1
D7
9R
NBP1
D7
Näkymä ylhäältä
NBP1
9R
9L
NBP1
F6 x6
D7
IV
9L
F6
D7
9R
F6
9L
9R
7
NBP1
NBP5R
III
III
II
D7
II
NBP1
I
7
NBP5L

P3 x2
S2 x2
F4 x4
I
II
7
15
9L
9R
P3
F4
S2
C2
UV

8

F4 x16

F4 x3
I
7

F4 x3
7

III
I
F4 x3
8
7
I
III
III
II
F4 x3
7
8
7
F4 x3
II
III
F4 x3
7

F4 x3
II
7

F4 x3
7

III
x2
F4
8
7

8
F4
7

8
7

8
7

I x4

II x4

III x4

19 x2

F4 x4

I **x2**

II **x2**

P4L x2
P4R x2
P6
P7
D5
F4 x2

P4R
P6
P4L
P7
D5
P4L
P4R
9R
9L

I
P4L
P4R
P4R
P6
P4L

II
D5
F4
F4
9R
P4L
9L
P4R
P7
D5
F4
9L
9R

16 x4

F4 x36

I
x4
F4 x6
F4 x1
16
II
F4
10R
F4
10L
III
x2
16
F4x7
8
F4
P4R
7
16
F4x7
8
P4L
F4
7
16
8
B11
P4R
7
III
16
II
10R
16
10L
8
7
III
16
7
16
8
7
III
7

F4 x4

B6

B4 x2

B5 x2

B6

B4 x2

B5 x2

F1 x2

23 x4

10R
10L
7
23
7
23

9L
9R
7
23
7
23

II
x4
7
23

I
x4
23

20 x2
B3 x2
F4 x10
I x2
C2
F4
20
B3
17
B3
20
C2
F4
C2
20
8
F4
II x2
20
F4
8
19
17
III
F4
B3
20
17
B3
F4
20
C2
8
20
19
C2
8
20
19
20
17
B3
C2
F4
19
8

20 x4

F4 x12

I
x4
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20

II
x4
20
F4
8
19
17
17
F4
F4
20
20
III
20
8
20
19
8
20
19

20
17
20
F4
F4
F4
F4
F4
19
8
8
19

26 x1
6 x6
F4 x8

F4
17
26
B3
B3
W1
IKKUNA
20
20

I
IKKUNA
W1
26
17
W1
IKKUNA
26
20
20
6
6
9R
6

II

20
17
F4
26
W1
F4
IKKUNA
20

III x3

6
F4
9R
6
F4

Ylänäkymä
F4
9R
6

S2 x8

P8 x7

P5

I
8
26
Ø6
8
26
Ø6
8
Ø6
26
26 x1
F4 x2
II
IKKUNA
W1
26
III
x2
C2
19
26
I
W1
IKKUNA
8
I
III
C2
19
III
C2
19
IV
8
F4 x2
26
W1
8
26
F4
19
W1
8
F4
26
19
W1

P9 x7

P10

Tarvittaessa voit helpottaa osan nro 25:n asentumista paikoilleen käyttämällä rasvaa.

VASEN SEINÄ JA VASEN YLÄOSA

VASEN SEINÄ JA VASEN YLÄOSA

Huomaa ikkunoiden käyttö

Etuseinän oven asentaminen

L5 x3

L3 L3-1

L2

F04 x12

F1 x4

Asennusvaiheet:

1. Varmista että kasvihuone on lopullisessa asennossaan.
2. Nro L3 ja nro L3-1 on oltava samassa vaakasuorassa kohdassa.
3. Kiristä nro F1 ruuvi ristipäällä.

Määritä oikea paikka ennen ovistopparin L2 asennusta.

S5 x2

S6L x2

S6R x2

Silikoni

S6R
S5
Silikoni
Silikoni
S5
S6L
Silikoni
S6L
S6R

S6R

S6L

S5

Silikoni
25

Silikoni
D5

Huolto:

1. Jos routa on vääntänyt kasvihuoneen runkoa vinoon, suorista se heti, jotta rakenteisiin ei synny vaurioita.
2. Estä ylimääräinen kuormitus. Älä anna kattoon asti kasvavien kasvien kiinnittyä liiaksi kattorakenteisiin. Kattoon kohdistuva liika paino voi vahingoittaa runkoa varsinkin, jos tuulee tai sataa kovaa.
3. Lämpimässä säässä ja kostealla säällä alumiiniin saattaa ilmaantua valkoisia pilkkuja. Pilkut poistetaan pyyhkimällä ne rätillä pois.
4. Varmista kasvihuoneen rungon ruuvien kireys keväisin ja syksyisin. Mikäli rungon liitososissa esiintyy merkittävästi ruostetta tulee ne vaihtaa uusiin.

Polykarbonaattilevyjen huolto:

1. Vältä osumasta seinä- ja kattolevyihin terävillä esineillä. Jos levyyn syntyy viilto tai reikä, voit korjata sen liimalla tai läpinäkyvällä teipillä.
2. Pidä levyt puhtaina, jotta valo tulee hyvin niiden läpi. Yleensä polykarbonaattilevyt vaihdetaan 5-10 vuoden välein, kun niiden valonläpäisykyky heikkenee.
3. Pidä polykarbonaattilevy pois tulen ja lämmön lähettyviltä, lämpö voi aiheuttaa levyn sulamista ja muodonmuutoksia.

Kuinka toimitaan huonossa kelissä:

1. Älä oleskele kasvihuoneessa kun ukkostaa.
2. Myrskyn sattuessa varmista, että kasvihuoneen kiinnitys maahan on riittävän tukeva ja että kattoluukku sekä ovi pysyvät kiinni. Kiinnitä kasvihuone tarvittaessa läheisiin puihin vahvalla köydellä tai vaijerilla.
3. Tyhjennä katolta lehdet, ne voivat vaikuttaa levyjen valonläpäisykykyyn. Pidä kasvihuoneen katto puhtaana jäästä ja lumesta. Tarvittaessa aseta talvella tukitolppa kasvihuoneen sisään kannattelemaan katon kurkihirttä.

Växthus
Monteringsanvisningar

storlek: 250L x 190B x 207H cm

NBK250W

15 September 2020

VIKTIGT

Du måste läsa dessa anvisningar noggrant innan du börjar montera växthuset. Säkerställ att samtliga delar finns i förpackningen, är av rätt typ och antal enligt i förteckningen som finns på varje sida.
Utför stegen i den ordning som anges i dessa anvisningar.
Dra inte åt skruvar och muttrar i växthuset innan monteringen av polykarbonatpanelerna är slutförd.
Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Vi rekommenderar starkt att använda arbetshandskar under monteringen.
- Montera inte växthuset vid regnigt eller blåsigt väder.
- Se till att inte vidröra upphängda elledningar med aluminiumprofilerna.
- Bär alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med aluminiumprofiler.
- Kassera och förvara allt plastmaterial på ett säkert sätt utom räckhåll för barn.
- Växthuset ska placeras och fästas på ett plant underlag.
- Luta dig inte mot eller utsätt växthuset för stötar under monteringen.
- Håll barn på behörigt avstånd från arbetsområdet.
- Placera inte växthuset i ett område som är utsatt för starka vindar.
- Montera inte växthuset då du är trött, påverkad av läkemedel eller alkohol eller känner dig yr.
- Om du använder trappstege eller elverktyg ska du försäkra dig om att du följer tillverkarens säkerhetsanvisningar.
- Heta föremål som nyligen använda grillar, värmepistoler etc. får inte förvaras i växthuset.
- Försäkra dig om att det inte finns några dolda rör eller ledningar i marken innan du för ned fästpinnarna.

ALLMÄNT

- Montering sker i flera steg - räkna med 2-3 dagar för montering.
- Välj lämplig plats - välj en solig, plan yta utan överhängande trädgrenar.
- Om du fäster växthuset i en stabil betonggrund, använd de förborrade hålen i den medlevererade metallstommen.
- Alla delar ska kontrolleras och läggas ut så att de är nära till hands.
- Lägg alla mindre delar (skruvar o.dyl.) i en skål så att du inte tappar dem.
- Håll taket rent från snö och löv.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- När ditt växthus behöver rengöras, använd ett milt rengöringsmedel och skölj med kallt, rent vatten.
- Använd INTE aceton, nötande eller andra specialrengöringsmedel för att rengöra panelerna.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG OCH UTRUSTNING

Skyddsutrustning:

1. Hjälm
2. Skyddshandskar
3. Långärmad bomullsoverall
4. Första hjälpen låda
5. Skyddsglasögon

Mätutrustning (metriskt):

1. Måttband (5 m)
2. Vinkelhake
3. Vattenpass

Monteringsverktyg:

1. Fast nyckel 8 mm (spärrnyckel är bättre)
2. Elektrisk skruvdragare + 8 mm sexkantshylsa (förslag)
3. Träklubba
4. Märkpenna
5. Silikon
6. Kniv
7. Kryssmejsel
8. Borr Ø6

Ø6

⊕

Silikon

GRUNDER

Marken under växthuset ska vara jämn. Kontrollera jämnheten med till exempel ett vattenpass. Säkerställ att växthusets bas är säkert förankrad till marken genom att till exempel hamra ner benen i hörnen i marken. Kontrollera att hörnen bildar en rektangel genom att mäta diagonalerna. Ersätt material i marken som kan frysa med ett material som inte fryser för att undvika att rörelser i underlaget inte bryter sönder växthusets ram.

ANDRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. 2-3 personer rekommenderas: En ansvarar för mätning och utsättning, den andra personen ansvarar för monteringen samt den tredje som hjälp för att garantera säkerheten.
2. Eldrivna verktyg krävs. Se till att de fungerar normalt och var uppmärksam på elsäkerheten.
3. Var försiktig vid användning av trubbiga verktyg, såsom hammare.
4. Bär långärmad bomullsoverall, handskar och hjälm under monteringen samt bär skyddsglasögon vid användning av elverktyg.
5. När du installerar delar ovanför dig, skydda dig mot eventuellt droppande delar.
6. För att undvika fallolyckor klättra eller stå aldrig på taket.
7. Vid akut lättare skada använd första hjälpen lådan. I händelse av allvarligare skada, uppsök omedelbart närmaste vårdgivare.

DELLISTA (3-1)

Främre vägg och bakre vägg

Nr.	Antal	
D1	2	1722mm
D2	4	493mm
5	3	60mm
6	6	40mm
D7	1	735mm
D5	1	632mm
9L	1	1769mm Uppåt
9R	1	
7	4	1197mm
16	4	1142mm
10L	1	Uppåt
10R	1	1674mm
14	1	1838mm
22	4	1200mm
23	4	1100mm

Nr.	Antal	
D3	2	550mm
NBP1	1	1328mm
NBP2	1	1897mm

Nr.	Antal		Nr.	Antal	
C2	8		F1	6	
B4	4		F6	6	
B5	4				
B6	2				
L3	1				
L3-1	1				
L2	1				
L5	3				

DELLISTA (3-2)

Vänster och höger väggar samt övre del

Nr.	Antal	
15	7	578mm
19	6	1197mm
20	6	1142mm
26	2	580mm
27L	2	2440mm
W1	2	588mm
W2	4	500mm
W3	2	588mm
W4	2	380mm
B7	2	200mm
8	2	2440mm
25	2	2433mm
17	1	2440mm

Nr.	Antal	
NBP5	2	2501mm

Nr.	Antal		Nr.	Antal	
B3	2		F2	8	
3	4		F3	32	
S2	13		F4	154	
S5	2		F8	2	
S6L	2		F9	2	
S6R	2				
S8	2		F04	n	M5
S9	2		F03	n	M6

DELLISTA (3-3)

Sammanfattning av polykarbonatpanel

Det är en skyddsfolie på polykarbonatskivornas båda sidor. Sidan med den vita folien är med UV-skydd och den transparenta sidans folie är utan UV-skydd. Den UV-skyddade sidan måste vändas mot solljuset! Du kan identifiera den UV-skyddade sidan med hjälp av texten: "exponera denna sida till solljus". Innan skivorna installeras ska den genomskinliga folien som inte är UV-skyddad avlägsnas. Avlägsna den UV-skyddade vita folien först när skivorna är på plats i växthuset så att du inte förväxlar sidorna under installationsarbetet.
Vi rekommenderar emellertid att avlägsna cirka 5 cm av den UV-skyddande vita folien från skivans alla kanter före installationen så att den inte kläms under ramen.

Montering av sexkantskruv

Placera sexkantskruven i spåret, skruva medurs till den slutar snurra.

Justera sexkantskruven för hand och vrid så att gängorna fäster den på plats.

Placera övriga delar på sexkantskruven och fäst muttern.

DÖRR

D1 x2
D2 x4
PD1 x3
5 x3
D3 x2
F3 x16

I
II
III
IV
D2
F3
D3
D1
PD1
5
180mm
948mm

FÖNSTER

W1 x2
W2 x4
W3 x2
W4 x2
S8 x2
S9 x2
F2 x8
F8 x2
F9 x2
FÖNSTER x 2
I
II
III
Obs: placera den UV-skyddade ytan mot solen.
Observera riktningen för del nr. 3.
Observera riktningen för delarna F8 och F9.
baksida
W1
W2
W3
W4
F2
F8
F9
S8
S9
UV
P2
F2 monteras lättast med användning av smörjmedel.

NBP1
NBP1

NBP2
NBP5

3 x4

F3 x16

I
NBP1
NBP1
Silikon

II
NBP5L
3
NBP1

NBP5
3
NBP2
NBP1
3
3
NBP5
NBP1
3

V
3
NBP5R
NBP2

III
NBP1
3
NBP5R

IV
NBP2
3
NBP5L

I

x5

II

x2

III

x8

BAKRE VÄGG

7 x2
14
F4 x8

II
F4
7
997mm
14
I
NBP5R
NBP2
997mm
7
F4
NBP5L
x2
NBP5R
NBP2
III

10L
10R

F4 x6

III
10R
III
10L
IV
IV
14
II
F4
F4
I
NBP2
II
I

I
x2
F4
NBP2

F4
10R

II
F4
10L

III
F4
10R

F4
10L

IV
x2
14
F4

P3 x3

S2 x3

7
15
10R
15
10L
15
7
III
III
III
P3
II
14
P3
II
P3
II
S2
I
S2
I
S2
I

I
x3
S2
S2

III
x3
F4
15
14
UV
P3

II
7
15
10R
14
P3
10R
15
10L
14
P3
7
15
10L
14
P3

FRÄMRE VÄGG

7 x2
D7
9L
9R
F4 x4
F6 x6
I
x2
7
NBP5R
NBP5R
F4
7
F4
II
NBP1
NBP1
D7
NBP1
D7
9L
7
9R
NBP5R
NBP1
III
III
II
D7
NBP1
NBP5L
III
NBP1
9L
D7
9R
NBP1
D7
Top view
NBP1
9R
9L
NBP1
F6 x6
D7
IV
9L
F6
D7
9R
F6

P3 x2
S2 x2
F4 x4
I
II
7
15
9L
9R
P3
F4
S2
C2
UV

8

F4 x16

F4 x3
I
7

F4 x3
7

III
I
F4 x3
8
7
I
III
III
II
F4 x3
7
F4 x3
7
8
II
III
F4 x3
7

F4 x3
II
7

F4 x3
7

III
x2
F4
8
7

8
F4
7

8
7

8
7

19 x4
F4 x12

I x4
F4
19
II x4
8
F4
19
8
19
III x4
19
F4
19
8
19
F4
19
F4
8
F4
F4
8
F4

19 x2

F4 x4

8
F4
F4

8
19
8
19

I
x2
8
F4
19
8
19

II
x2
19
F4
19

P4L x2
P4R x2
P6
P7
D5
F4 x2

P4R
P6
P4L
P7
D5
P4L
P4R
9R
9L

I
P4L
P4R
P4R
P6
P4L

II
D5
F4
F4
9R
P4L
9L
P4R
P7
D5
F4
9L
9R

16 x4

F4 x36

I
x4
F4 x6
F4 x1
16
II
F4
10R
F4
10L
III
x2
16
F4x7
8
F4
P4R
7
16
F4x7
8
P4L
F4
7
16
8
B11
P4R
7
III
16
II
10R
16
10L
8
7
III
16
7
16
8
7
III
7

F4 x4

B6

B4 x2

B5 x2

B6

B4 x2

B5 x2

F1 x2

17
B6
F1
F1
16
B4
D5
B4
16
9L
9R
B5
B5
7
7

17
B6
16
16
B4
D5
D5
B4
9L
F1
F1
9R
B5
B5
7
7
B4
B4
F1
F1

II **x4**

I **x4**

20 x2
B3 x2
F4 x10
I x2
C2
F4
20
B3
17
B3
20
C2
F4
C2
20
8
F4
II x2
20
F4
8
19
17
III
F4
B3
20
17
B3
F4
20
C2
8
20
19
C2
8
20
19
20
17
B3
C2
F4
19
8

20 x4

F4 x12

I x4
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20

II x4
20
F4
8
19

17
17
F4
F4
20
20
III

8
20
19

8
20
19

20
17
20
F4
F4
F4
F4
F4
19
8
8
19

26 x1
6 x6
F4 x8

F4
17
26
B3
B3
20
W1
FÖNSTER
20

I
FÖNSTER
W1
26
17
W1
FÖNSTER
26
20
20
6
6
9R
6

II
20
17
F4
26
W1
F4
FÖNSTER
20

III
x3
6
F4
9R
6
F4
Uppifrån
F4
9R
6

S2 x8

P8 x7

P5

I
8
26
Ø6
8
26
Ø6
8
Ø6
26
26 x1
F4 x2
II
FÖNSTER
W1
26
III
x2
C2
19
26
I
W1
FÖNSTER
8
I
III
C2
19
III
C2
19
IV
8
F4 x2
26
W1
AKEN
8
26
F4
19
W1
AKEN
8
F4
26
19
AKEN
W1

P9 x7

P10

Det underlättar att använda smörjmedel eller
Universalspray t.ex. WD-40 när man monterar nr. 25 i detta steg.

VÄNSTER VÄGG OCH VÄNSTER ÖVRE DEL

VÄNSTER VÄGG OCH VÄNSTER ÖVRE DEL

Observera hur fönstren används

Montering av dörren i främre vägg

L5 x3

L3 L3-1

L2

F04 x12

F1 x4

Monteringssteg:

1. Flytta inte på växthuset för att förhindra att de monterade delarna lossnar.
2. Nr. L3 och nr. L3-1 ska befinna sig i samma horisontella läge.
3. Fäst skruv nr. F1 direkt med en skruvdragare.

Fastställ lämplig plats innan dörrdetalj L2 monteras.

S5 x2

S6L x2

S6R x2

Silikon

S6R
S5
Silikon
Silikon
S5
S6L
Silikon
S6L
S6R

S6R

S6L

S5

Silikon
25

Silikon
D5

Underhåll:

Rikta upp stommen med regelbundna intervaller.

1. Om underlaget är ojämnt eller består av lösa jordlager kan växthuset börja luta. När så är fallet, rikta upp stommen för att undvika deformation.

2. Undvik onödig last. Undvik alla typer av klättrande växter på taket eftersom det inte klarar vikten av dessa vid blåst och kraftigt regn vilket kan leda till att det spricker eller kollapsar.

Underhåll av skivor med UV-skydd:

1. Var varsam så du inte vidrör filmen med vassa föremål som kan repa filmen.

2. Om filmen verkar skadad kan du använda lim eller tejp för att reparera den. Rengör filmen regelbundet, PC-skivorna bör bytas med 5-10 års mellanrum så att inte ljusgenomsläppet påverkas.

Polykarbonat är ett brandhärdigt material, men det bör ändå hållas på behörigt avstånd från eld för att undvika deformation.

Underhåll av stommen:

1. Alla stommens delar är gjorda av aluminiumlegering. Vita prickar kan uppstå vid våta och varma förhållanden, dessa kan lätt torkas av med en trasa.

2. Om eventuell deformation uppstår ska stommen riktas upp i god tid för att undvika att panelerna lossnar.

Reparationsarbeten ska utföras i enlighet med monteringsanvisningen.

3. Om några förband blir allvarligt rostskadade ska dessa och skruvar bytas i god tid för att säkerställa stommens stabilitet.

Underhåll vid dåligt väder:

1. Vistas inte i växthuset vid åskväder eftersom aluminiumstommen är ledande och kan orsaka allvarlig skada.

2. För vindhastigheter på 70 km/h bör växthuset tilläggsförankras. Förankra växthusets alla fyra hörn med ett kraftigt rep eller en vajer som du kan surra fast i nedgrävda förankringsblock eller i en nära stående trädstam som är minst 10 cm i diameter. Var uppmärksam på när ovädret upphör och avlägsna förankringarna för att undvika personskador.

3. Avlägsna löv på taket i god tid så att de inte hindrar solljuset att skina in i växthuset vilket kan minska värmeeffekten.

4. För att undvika kollaps på grund av snö, avlägsna snön i god tid eller stötta taket invändigt med en träpinne i mitten.

Drivhus
Monteringsinstruksjoner

størrelse: 250Lx190Bx207H cm

NBK250W

15/09/2020

VIKTIG

Du må starte med å lese instruksjonene nøye før du begynner å montere dette drivhuset. Påse at du finner alle delene i esken, at du har riktig type og antall som angitt i listen med illustrasjoner på hver side.
Utfør stegene i den rekkefølge de er angitt i disse instruksjonene.
Ikke stram til drivhusets steg før montering av polykarbonatpanelene er fullført.
Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for fremtidig referanse.

SIKKERHETSRÅD

- Vi anbefaler sterkt bruk av hansker under monteringen.
- Ikke forsøk å montere drivhuset når det er vind eller regn.
- Ikke berør overhengende kabler med aluminiumsprofilene.
- Bruk alltid sko og vernebriller ved arbeid med ekstrudert aluminium.
- Kildesorter alle plastposer og sørg for at små barn ikke får tak i dem.
- Drivhuset må posisjoneres og festes på et flatt og jevnt underlag.
- Ikke støtt noe mot drivhuset eller skyv på det under montering.
- Hold barn unna monteringsområdet.
- Ikke plasser drivhuset i et område som er utsatt for mye vind.
- Ikke forsøk å monter dette drivhuset hvis du er trøtt, er under påvirkning av alkohol eller narkotika, eller hvis du blir svimmel.
- Hvis du bruker stige eller elektrisk verktøy må du følge produsentens sikkerhetsråd.
- Varme gjenstander, som en nylig brukt grill, blåselamper osv. må ikke oppbevares i drivhuset.
- Pass på at det ikke er noen skjulte rør eller kabler i bakken før pluggene settes ned.

GENERELLE RÅD

- Dette er en montering med flere deler, beregn 2-3 dager til montering.
- Valg av sted - velg et solrikt sted uten overhengende trær.
- Hvis du fester drivhuset til et solid betongfundament, må du bruke de ferdig borede hullene i den leverte metallsokkelen.
- Komponentene må kontrolleres og plasseres lett tilgjengelig.
- Ha alle små deler (skruer osv) i en bolle slik at de ikke mistes.
- Hold taket fritt for snø og løv.

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Når drivhuset ditt må rengjøres bruker du en mild vaskemiddeloppløsning og skyller med kaldt rent vann.
- IKKE bruk aceton, slipende rengjøringsmidler eller andre spesialvaskemidler for å rengjøre de klare panelene.

NØDVENDIG VERKTØY OG UTSTYR

Verneutstyr:

1. Hjelm
2. Hansker
3. Bomullskjeledress med lange armer
4. Førstehjelpsutstyr
5. Vernebriller

Måleutstyr (metrisk):

1. Målebånd (5 m)
2. Vinkelhake
3. Vater

Monteringsverktøy:

1. Skrunøkkel 8 mm (skralle er best)
2. Elektrisk skrutrekker og 8 mm sekskanthylse (forslag)
3. Treklubbe
4. Merketusj
5. Silikon
6. Kniv
7. Stjerneskrutrekker
8. Bor Ø6

Ø6

⊕

Silikon

FUNDAMENTER

Bakken skal være jevn under drivhuset. Kontroller ujevnheter, for eksempel med en nivåmåler. Forsikre deg om at drivhusbunnen er godt forankret i bakken, for eksempel ved å støpe bena i hjørnene i bakken. Kontroller hjørnenes rektangler ved å måle. Hvis nødvendig, må du erstatte telefarlig jord dypt nok med ikke telefarlig jord, slik at jordbevegelsen ikke senere brekker drivhusrammen.

ANDRE ADVARSLER

1. Det trengs to personer, en for å måle og merke for å sørge for monteringsdimensjoner, den andre er ansvarlig for monteringen, den første er assistent og ansvarlig for sikkerhet.

2. Kraftige elektriske verktøy er nødvendig, påse at de fungerer normalt og vær spesielt oppmerksom på elektrisk sikkerhet.

3. Vær forsiktig ved bruk av butte verktøy, som hammer.

4. Bruk bomullskjeledress med lange armer, hansker og hjelm under monteringen, samt vernebriller når det brukes elektrisk verktøy.

5.Når du installerer deler over deg, må du beskytte deg mot potensielt dryppende deler.

6. Ikke se opp når noen arbeider i høyden, fallende skruer kan skade øynene dine og du kan kveles hvis skruer faller inn i munnen din.

7. For å unngå og falle ned må du ikke klatre og ikke stå på teltet.

DELELISTE (3-1)

Frontvegg og bakvegg

NR.	Ant.	
D1	2	1722mm
D2	4	493mm
5	3	60mm
6	6	40mm
D7	1	735mm
D5	1	632mm
9L	1	1769mm Oppadgående
9R	1	
7	4	1197mm
16	4	1142mm
10L	1	Oppadgående
10R	1	1674mm
14	1	1838mm
22	4	1200mm
23	4	1100mm

NR.	Ant.	
D3	2	550mm
NBP1	1	1328mm
NBP2	1	1897mm

NR.	Ant.		NR.	Ant.	
C2	8		F1	6	
B4	4		F6	6	
B5	4				
B6	2				
L3	1				
L3-1	1				
L2	1				
L5	3				

DELELISTE (3-2)

Venstre og høyre vegger og topp

NR.	Ant.	
15	7	578mm
19	6	1197mm
20	6	1142mm
26	2	580mm
27L	2	2440mm
W1	2	588mm
W2	4	500mm
W3	2	588mm
W4	2	380mm
B7	2	200mm
8	2	2440mm
25	2	2433mm
17	1	2440mm

NR.	Ant.	
NBP5	2	2501mm

NR.	Ant.		NR.	Ant.	
B3	2		F2	8	
3	4		F3	32	
S2	13		F4	154	
S5	2		F8	2	
S6L	2		F9	2	
S6R	2				
S8	2		F04	n	M5
S9	2		F03	n	M6

DELELISTE (3-3)

Oppsummering av polykarbonat-panel

Det er en beskyttende film på begge sider av polykarbonatplaten. Den hvite filmen er med UV-beskyttelse og den gjennomsiktige filmen er uten UV-beskyttelse. Den UV-beskyttede siden må plasseres mot sollyset! Du kan gjenkjenne den UV-beskyttede siden av teksten: "eksponer denne siden for sollys". Før du monterer platen må du fjerne den gjennomsiktige filmen som ikke er UV-beskyttet. Fjern den UV-beskyttede hvite filmen etter at platene er plassert i drivhuset, slik at du ikke blander sammen hvilken side som er den riktige under montering. Det anbefales at du fjerner ca. 5 centimeter beskyttelsesfilm fra alle kanter av den beskyttende filmen, før du monterer platen, slik at filmen ikke blir liggende under monteringslisten.

montering av "sekskantskrue"

Plasser "sekskantskruen" i sporet, vri med urviseren til den ikke går rundt lenger.

Juster "sekskantskruen" for hånd og vri til gjengene holder den på plass.

Plasser andre deler på "sekskantskrue" og skru på mutter.

DØR

D1 x2
D2 x4
PD1 x3
5 x3
D3 x2
F3 x16

I
II
III
IV
D2
F3
D3
D1
PD1
5
180mm
948mm

VINDU

W1 x2
W2 x4
W3 x2
W4 x2
S8 x2
S9 x2
F2 x8
F8 x2
F9 x2
VINDUER x2
I
II
III
Vend UV-overflaten mot solen.
Legg merke til retningen for del nr. 3
Legg merke til retningen for deler F8 og F9
F2
W1
W2
W3
F9
UV
P2
S9
F8
W4
S8
bak
F2 vil være enkel å montere med bruk av smøremidler

NBP1
NBP1

NBP2
NBP5

3 x4

F3 x16

I
NBP1
NBP1
Silikon

II
NBP5L
3
NBP1

NBP5
3
NBP2
NBP1
3
3
NBP5
NBP1
3

V
3
NBP5R
NBP2

III
NBP1
3
NBP5R

IV
NBP2
3
NBP5L

15 x7

B7 x2

C2 x8

F4 x26

I
x5
15
F4
F4

F4

II
x2
F4
F4
B7
F4
F4
15

III
x8
C2
F4

BAKVEGG

7 x2
14
F4 x8

II
F4
7
997mm
14
I
II
F4
997mm
7
NBP5R
NBP2
I
NBP5L
I
x2
7
NBP5R
NBP2
F4
7
F4
II
F4
7
F4
7
III
F4
7
14
F4
14
7
14

10L
10R

F4 x6

III
10R
III
10L
IV
IV
14
II
F4
F4
I
NBP2
II
I

I
x2
F4
NBP2

F4
10R

II
F4
10L

III
F4
10R

F4
10L

IV
x2
14
F4

P3 x3

S2 x3

7
15
10R
15
10L
15
7
III
III
III
P3
II
14
P3
II
P3
II
S2
I
S2
I
S2
I

I
x3
S2
S2

III
x3
F4
15
14
UV
P3

II
7
15
10R
14
P3
10R
15
10L
14
P3
7
15
10L
14
P3

FRONTVEGG

7 x2
D7
9L
9R
F4 x4
F6 x6
I
x2
7
NBP5R
NBP5R
F4
7
F4
II
NBP1
NBP1
D7
NBP1
D7
9L
7
9R
I
NBP1
NBP5R
III
III
II
D7
NBP1
II
NBP5L
I
7
III
NBP1
9L
D7
9R
NBP1
D7
Top view
NBP1
9R
9L
NBP1
F6 x6
D7
IV
9L
F6
D7
9R
F6

P3 x2
S2 x2
F4 x4
I
II
7
15
9L
9R
P3
F4
S2
C2
UV

8

F4 x16

F4 x3
I
7

F4 x3
7

F4 x3
II
7

F4 x3
7

III
I
F4 x3
8
7
I
III
III
II
F4 x3
7
8
7
F4 x3
II
III
F4 x3
7

III
x2
F4
8
7

8
F4
7

8
7

8
7

19 x4
F4 x12

I x4
F4
19
8
19
F4
19
F4
8
19
F4
19
F4
II x4
8
F4
19
8
19
III x4
19
F4
19
8
F4
8
F4

19 x2

F4 x4

I **x2**

II **x2**

P4L x2
P4R x2
P6
P7
D5
F4 x2

P4R
P6
P4L
P7
D5
P4L
P4R
9R
9L

I
P4L
P4R
P4R
P6
P4L

II
D5
F4
F4
9R
P4L
9L
P4R
P7
D5
F4
9L
9R

16 x4

F4 x36

I
x4
F4 x6
F4 x1
16
II
F4
10R
F4
10L
III
x2
16
F4x7
8
F4
P4R
7
16
F4x7
8
P4L
F4
7
16
8
B11
P4R
7
III
16
II
10R
16
10L
8
7
III
16
7
16
8
7
III
7

F4 x4

B6

B4 x2

B5 x2

B6

B4 x2

B5 x2

F1 x2

II x4

I x4

20 x2
B3 x2
F4 x10
I x2
C2
F4
20
B3
17
B3
20
C2
F4
C2
20
8
F4
II x2
20
F4
8
19
17
III
F4
B3
20
17
B3
F4
20
C2
8
20
19
C2
8
20
19
17
20
B3
C2
F4
19
8

20 x4

F4 x12

I
x4
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20

II
x4
20
F4
8
19
17
17
F4
F4
20
20
III
8
20
19
8
20
19

20
17
20
F4
F4
F4
F4
F4
19
8
8
19

26 x1
6 x6
F4 x8

F4
17
26
B3
B3
W1
VINDU
20
20

I
VINDU
W1
26
17
W1
VINDU
26
20
20
6
6
9R
6

II

20
17
F4
26
W1
F4
VINDU
20

III x3

6
F4
9R
6
F4

Sett ovenfra
F4
9R
6

S2 x8

P8 x7

P5

I
8
26
Ø6
8
26
Ø6
8
Ø6
26
26 x1
F4 x2
II
VINDU
W1
26
III
x2
C2
19
26
I
W1
VINDU
8
I
III
C2
19
III
C2
19
IV
8
F4 x2
26
W1
AKEN
8
26
F4
19
W1
AKEN
8
F4
26
19
AKEN
W1

P9 x7

P10

Det er lettere å motere del Nr. 25 ved bruk av smøring som f.eks WD-40 .

VENSTRE VEGG OG ØVRE VENSTRE

VENSTRE VEGG OG ØVRE VENSTRE

Legg merke til bruk av vinduene

Montering av dør i frontvegg

L5 x3

L3 L3-1

L2

F04 x12

F1 x4

Monteringssteg:

1. Flytt drivhuset for å forhindre forskyvning.
2. NO.L3 og NO.L3-1 skal være i samme horisontale posisjon.
3. Fest skruen NO.F1 direkte med elektrisk skrutrekker.

Fastslå egnet plassering før montering av dørstopperen L2.

S5 x2

S6L x2

S6R x2

Silikon

S6R
S5
Silikon
Silikon
S5
S6L
Silikon
S6L
S6R

S6R

S6L

S5

Silikon
25

Silikon
D5

Vedlikehold:

Sentrer rammen.

1. Hvis underlaget ikke er jevnt kan drivhuset helle mot en side, dette må korrigeres med en gang det oppdages, for å unngå deformasjon.

2. Unngå skjev fordeling av belastning.

Ikke la grønnsaker, gresskar eller klatreplanter vokse opp i taket, det kan føre til at rammen sprekker, brekker eller kollapser i dårlig vær. Unngå at druestok ker klatrer på taket, det kan føre til kollaps på grunn av overbelastning i dårlig vær.

Vedlikehold av solplater:

1. Ved bruk av kalesje, må det ikke brukes skarpe objekter rundt filmen, unngå å kutte film. Unngå at skarpe objekter kommer i kontakt med film, for å unngå skraper på filmen ved bruk.

2. Hvis filmen har sprukket, kan lim eller gjennomsiktig tape brukes til å reparere den. Ha polyuretan-lim tilgjengelig for reparasjon. Rengjør filmene ofte, generelt må PK-arket byttes hvert 5.-10. år for å unngå å påvirke lysgjennomføring.

3. Polykarbonat er et flammehemmende middel, men må uansett holdes unna ild for å unngå mykgjørende deformering.

Vedlikehold av ramme:

1. Rammen er en struktur i aluminiumslegering. Hvis det oppstår hvite flekker under høy temperatur og vått miljø, kan disse tørkes av med en klut.

2. Hvis det oppstår fordreining, må kalibrering utføres snarest for å unngå at solplaten faller ut. Hvis polykarbonat er ute av rammen, må skruene fjernes. Utføres i henhold til de manuelle installasjonstrinnene, og delvis gjenopprettelse.

3. Hvis koblingsstykket er utsatt for mye rust, bør skruene og koblingene byttes snarest for å sikre at koblingsdelene sitter godt. Bytt ut skruer og koblinger med mye rust for stabil kobling.

Ved dårlig vær:

1. Personer må ikke oppholde seg i skuret ved lyn, det kan ha alvorlige konekvenser, ettersom aluminiumslegeringsrammene er ledene.

2. Ved vindstyrke på 70 km/t, bør man være klar med beskyttelsesutstyr for å feste veggene i skuret. Bruk et sterkt tau eller en vaier, koble til listverk fire, vinkel på ankerblokk ført ned i jorden eller festet i en nærliggende trestamme > 10 cm i diameter. Vær oppmerksom når været snur, og demonter tauet eller vaieren for å unngå skade på forbipasserende.

3. Fjern løv på toppen av skuret jevnlig, da dette reduserer gjennomsiktigheten, og varmebevaringseffekten blir redusert.

4. Når det snør, må snøen fjernes i tide. Om snøen ikke fjernes i tide, må en solid treplate brukes til å støtte indre mellomliggende punkt og midtre posisjon av polykarbonat. Unngåat snø fører til at skuret kollapser.

Kasvuhoone
Koostejuhised

Mõõdud: 250 (P) × 190 (L) × 207 (K) cm

NBK250W

15/09/2020

TÄHTIS

Enne kasvuhoone kokkupanemist lugege need juhised hoolikalt läbi. Veenduge, et karbis on õige kogus õigeid osi, nagu on kirjas igal joonisega leheküljel.
Palun järgige kokkupanemisel juhiste järjekorda.
Ärge tehke edasisi kokkupanekutoiminguid enne, kui olete pannud kokku polükarbonaatpaneelid.
Palun hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

OHUTUSJUHISED

- Soovitame tungivalt kasutada kokkupaneku ajal töökindaid.
- Ärge proovige panna kasvuhoonet kokku tuulistes või märgades tingimustes.
- Ärge laske alumiiniumosadega elektriliinidega kokkupuutuda.
- Pressitud alumiiniumiga töötades kandke alati jalanõusid ja turvaprille.
- Kõrvaldage plastpakend turvaliselt ja pange see väikestele lastele kättesaamatusse kohta.
- Kasvuhoone tuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale.
- Ärge nõjatuge paigaldamise ajal kasvuhoone vastu ega lükake seda.
- Hoidke lapsed kokkupanekupiirkonnast eemal.
- Ärge püstitage kasvuhoonet kohta, mis on suure tuule käes.
- Ärge proovige kasvuhoonet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarvitanud narkootilisi aineid või alkoholi või kui teil esineb peapööritust.
- Trepredeli või elektritööriistade kasutamise korral järgige tootja ohutusjuhiseid.
- Tuliseid esemeid, näiteks hiljuti kasutatud grille, leeklampe jne ei tohi kasvuhoones hoida.
- Enne vaiade maasse löömist veenduge, et maas pole peidetud torusid ega kaableid.

ÜLDISED NÕUANDED

- Kasvuhoone kokkupanek toimub mitmes osas, varuge selleks kaks kuni kolm päeva.
- Koha valimine: valige päikesepaisteline tasase pinnaga koht, mille kohal ei ole puuoksi.
- Kui kinnitate kasvuhoone otse betoonvundamendile, kasutage metallaluses olevaid avasid.
- Toote osad tuleb üle kontrollida ja panna käeulatusse.
- Hoidke väikseid osi (kruve jne) kausis, et need ei läheks kaduma.
- Hoidke katus lumest ja lehtedest puhas.

HOOLDAMINE

- Kui kasvuhoonet peab puhastama, kasutage õrna puhastusvahendiga lahust ja loputage külma puhta veega.
- ÄRGE kasutage läbipaistvate paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega muid spetsiaalseid puhastusvahendeid.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD JA VARUSTUS

Kaitsevarustus

1. Kiiver
2. Kindad
3. Pikkade varrukatega puuvillast kombinesoon
4. Erakorralise meditsiini komplekt
5. Silmakaitse

Mõõteriistad (meetersüsteem)

1. Mõõdulint (5 m)
2. Nurgik
3. Lood

Paigaldustööriistad

1. Mutrivõti 8 mm (soovituslikult põrkmehhanismiga)
2. Elektrikruvikeeraja + 8 mm kuuskantpeapoldi padrun (soovituslik)
3. Puuhaamer
4. Marker
5. Silikoon
6. Nuga
7. Ristpeaga kruvikeeraja
8. Puur Ø 6

VUNDAMENT

Kasvuhoone alune maapind peab olema tasane. Kontrollige seda nt vaaderpassi abil. Veenduge, et kasvuhoone alus oleks kindlalt maapinna külge kinnitatud (nt valage selle nurgajalad maasse). Kontrollige mõõtmise abil, et nurgad moodustaksid ristküliku. Vajaduse korral asendage pinnase külmuv materjal mittekülmuva materjaliga, et pinnase liikumine ei purustaks hiljem kasvuhoone karkassi.

MUUD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Paigaldamiseks on vaja kolme inimest – üks mõõdab ja teeb märkeid, et tagada õiged mõõdud; teine vastutab paigaldamise eest ning kolmas abistab ja tagab ohutuse.
2. Vaja läheb suure võimsusega elektritööriistu. Veenduge, et need töötaksid korralikult ja järgige elektriohutuse nõudeid.
3. Olge tömpide tööriistade, näiteks haamri, käsitsemisel ettevaatlik.
4. Paigaldamise ajal kandke pikkade varrukatega puuvillast kombinesooni, kindaid ja kiivrit ning elektritööriistade kasutamise ajal kandke kaitseprille.
5. Osade paigaldmisel enda kohale kaitske end potentsiaalselt tilkuvate osade eest.
6. Ärge ronige ega seiske kasvuhoone katte peal, et vältida alla kukkumist.
7. Vigastuse korral kasutage esmaabikomplekti, et verejooks peatada, haav siduda jne. Hädaolukorras pöörduge viivitamatult lähimasse meditsiiniasutusse.

OSADE NIMEKIRI (3-1)

Esi- ja tagasein

Nr	Kogus	
D1	2	1722mm
D2	4	493mm
5	3	60mm
6	6	40mm
D7	1	735mm
D5	1	632mm
9L	1	1769mm Üles
9R	1	
7	4	1197mm
16	4	1142mm
10L	1	Üles
10R	1	1674mm
14	1	1838mm
22	4	1200mm
23	4	1100mm

Nr	Kogus	
D3	2	550mm
NBP1	1	1328mm
NBP2	1	1897mm

Nr	Kogus		Nr	Kogus	
C2	8		F1	6	
B4	4		F6	6	
B5	4				
B6	2				
L3	1				
L3-1	1				
L2	1				
L5	3				

OSADE NIMEKIRI (3-2)

Vasak ja parem sein ning katus

Nr	Kogus	
15	7	578mm
19	6	1197mm
20	6	1142mm
26	2	580mm
27L	2	2440mm
W1	2	588mm
W2	4	500mm
W3	2	588mm
W4	2	380mm
B7	2	200mm
8	2	2440mm
25	2	2433mm
17	1	2440mm

Nr	Kogus	
NBP5	2	2501mm

Nr	Kogus		Nr	Kogus	
B3	2		F2	8	
3	4		F3	32	
S2	13		F4	154	
S5	2		F8	2	
S6L	2		F9	2	
S6R	2				
S8	2		F04	n	M5
S9	2		F03	n	M6

OSADE NIMEKIRI (3-3)

Polükarbonaatpaneelid

Polükarbonaatlehtede mõlemal küljel on kaitsekile. Valge kilega külg on UV-kaitsega ja läbipaistva kilega külg ilma UV-kaitseta. UV-kaitsega külg tuleb paigutada päikesevalguse poole! UV-kaitsega külje tunneb ära teksti „expose this side to sunlight“ (pöörake see külg päikese poole) järgi. Enne lehe paigaldamist eemaldage UV-kaitseta küljelt läbipaistev kile. Eemaldage UV-kaitsega külje valge kile alles siis, kui lehed on kasvuhoones paigas, et mitte ajada külgi paigaldamise käigus segamini. Soovitatav on aga eemaldada enne lehe paigaldamist selle igast servast umbes 5 cm jagu UV-kaitsega valget kilet, et kile serv ei jääks raami alla.

Kuuskantkruvi paigaldamine

Asetage kuuskantkruvi vahesse ja keerake seda päripäeva, kuni seda ei saa rohkem keerata.

Pange kuuskantkruvi käega paika ja keerake seda, kuni kruvi keermesse kinnitub.

Pange teised osad kuuskantkruvi otsa ja paigaldage mutter.

UKS

D1 x2
D2 x4
PD1 x3
5 x3
D3 x2
F3 x16

I
II
III
IV
D2
F3
D3
D1
PD1
5
180mm
948mm

AKEN

W1 x2
W2 x4
W3 x2
W4 x2
S8 x2
S9 x2
F2 x8
F8 x2
F9 x2
AKNAD × 2
I
II
III
Märkus: asetage UV-kaitsega pool päikese poole.
Pange tähele osa nr 3 suunda.
Pange tähele osade F8 ja F9 suunda.
tagus
F2
W1
W2
W3
F9
UV
P2
S9
F8
W4
S8
Osa F2 saab määrde abil lihtsasti paigaldada.

NBP1
NBP1

NBP2
NBP5

3 x4

F3 x16

I
NBP1
NBP1
Silikoon

II
NBP5L
3
NBP1

NBP5
3
NBP2
NBP1
3
3
NBP5
NBP1
3

V
3
NBP5R
NBP2

III
NBP1
3
NBP5R

IV
NBP2
3
NBP5L

15 x7

B7 x2

C2 x8

F4 x26

I
x5
15
F4
F4

F4

II
x2
F4
F4
B7
F4
F4
15

III
x8
C2
F4

TAGASEIN

7 x2
14
F4 x8

II
F4
7
997mm
14
I
II
F4
997mm
7
NBP5R
NBP2
I
NBP5L
I
x2
7
NBP5R
NBP2
F4
7
F4
II
F4
7
F4
7
III
F4
7
14
F4
14
7
14

10L
10R

F4 x6

III
10R
III
10L
IV
IV
14
II
F4
F4
I
NBP2
II
I

I
x2
F4
NBP2

F4
10R

II
F4
10L

III
F4
10R

F4
10L

IV
x2
14
F4

P3 x3

S2 x3

7
15
10R
15
10L
15
7
III
III
III
P3
II
14
P3
II
P3
II
S2
I
S2
I
S2
I

I
x3
S2
S2

III
x3
F4
15
14
UV
P3

II
7
15
10R
14
P3
10R
15
10L
14
P3
7
15
10L
14
P3

ESISEIN

7 x2
D7
9L
9R
F4 x4
F6 x6
I
x2
7
NBP5R
NBP5R
F4
7
F4
II
NBP1
NBP1
D7
NBP1
D7
9L
7
9R
I
NBP1
NBP5R
III
III
II
D7
NBP1
II
NBP5L
7
I
III
NBP1
9L
D7
9R
NBP1
D7
Top view
NBP1
9R
9L
NBP1
F6 x6
D7
IV
9L
F6
D7
9R
F6

P3 x2
S2 x2
F4 x4
I
II
7
15
9L
9R
P3
F4
S2
C2
UV

8

F4 x16

F4 x3
I
7

F4 x3
7

III
I
F4 x3
8
7
I
III
III
II
F4 x3
7
F4 x3
7
8
II
III
F4 x3
7

F4 x3
II
7

F4 x3
7

III
x2
F4
8
7

8
F4
7

8
7

8
7

19 x4
F4 x12

I x4
F4
19
8
19
F4
19
F4
8
19
F4
19
F4
II x4
8
F4
19
8
19
III x4
19
F4
19
8
F4
8
F4

19 x2

F4 x4

I **x2**

II **x2**

P4L x2
P4R x2
P6
P7
D5
F4 x2

P4R
P6
P4L
P7
D5
P4L
P4R
9R
9L

I
P4L
P4R
P4R
P6
P4L

II
D5
F4
F4
9R
P4L
9L
P4R
P7
D5
F4
9L
9R

16 x4

F4 x36

I
x4
F4 x6
F4 x1
16
II
F4
10R
F4
10L
III
x2
16
F4x7
8
F4
P4R
7
16
F4x7
8
P4L
F4
7
16
8
B11
P4R
7
III
16
II
10R
II
16
10L
III
8
7
III
16
7
16
8
7
III
7

F4 x4

B6

B4 x2

B5 x2

B6

B4 x2

B5 x2

F1 x2

II x4

I x4

20 x2
B3 x2
F4 x10
I x2
C2
F4
20
B3
17
B3
20
C2
F4
C2
20
8
F4
II x2
20
F4
8
19
17
III
F4
B3
20
17
B3
F4
20
C2
8
20
19
C2
8
20
19
20
17
B3
C2
F4
19
8

20 x4

F4 x12

I
x4
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20
F4
20

II
x4
20
F4
8
19
17
17
F4
F4
20
20
III
20
8
20
19
8
20
19

20
17
20
F4
F4
F4
F4
F4
19
8
8
19

26 x1
6 x6
F4 x8

F4
17
26
B3
B3
W1
AKEN
20
20

I
AKEN
W1
26
17
W1
AKEN
26
20
20
6
6
9R
6

II
20
17
F4
26
W1
F4
AKEN
20

III
x3
6
F4
9R
6
F4

Ülaltvaade
F4
9R
6

S2 x8

P8 x7

P5

I
8
26
Ø6
8
26
Ø6
8
Ø6
26
26 x1
F4 x2
II
AKEN
W1
26
III
x2
C2
19
26
I
W1
AKEN
8
I
III
C2
19
III
C2
19
IV
8
F4 x2
26
W1
AKEN
8
26
F4
19
W1
AKEN
8
F4
26
19
AKEN
W1

P9 x7

P10

Selles etapis on osa nr 25 paigaldamine lihtsam, kui kasutate määrdeainet või WD-40.

VASAK SEIN JA KATUSE VASAK POOL

VASAK SEIN JA KATUSE VASAK POOL

Pange tähele akende kasutusviisi

Esiseina ukse paigaldamine

Paigaldusjuhised

1. Liigutage kasvuhoonet, et veenduda selle asukoha sobivuses.
2. Osad L3 ja L3-1 peaks asuma ühel joonel.
3. Kinnitage kruvid F1 ristpeaotsakuga elektrikruvikeeraja abil.

Enne uksestopperi L2 paigaldamist veenduge selle õiges asukohas.

S5 x2

S6L x2

S6R x2

Silikoon

S6R
S5
Silikoon
Silikoon
S5
S6L
Silikoon
S6L
S6R

S6R

S6L

S5

Silikoon
25

Silikoon
D5

Hooldamine

Liigutage karkass aegsasti õigesse asendisse.

1. Kui maapind pole tasane või lahtise pinnase tihedus on erinev, võib kasvuhoone viltu vajuda. Kui märkate, et see on juhtunud, liigutage kasvuhoone aegsasti õigesse asendisse, et vältida selle deformeerumist.

2. Vältige lisaraskust.

Ärge laske läätsedel, käsnkõrvitsatel, kõrvitsatel ega ronivatel puu- ja köögiviljadel seintel ronida, sest tuulise ja vihmase ilma korral ei pruugi karkass lisaraskusele vastu pidada ning see võib praguneda, katki minna või kokku kukkuda. Vältige ronitaimede kasvuhoone katusel, sest tuule ja tugeva vihma korral võib see katki minna või kokku kukkuda.

Paneelide hooldamine

1. Ärge laske teravatel esemetel paneelide pinna vastu minna, et vältida paneelide kahjustamist.

2. Kui pinnakate tundub olevat katki läinud, kasutage selle parandamiseks liimi või läbipaistvat kleeplinti. Parandamiseks võib kasutada polüuretaanliimi.

Hoidke pinnad puhtad ja vahetage paneelid välja 5–10 aasta järel, et säilitada hea valgusläbivus.

3. Polükarbonaat on tulekindel, kuid hoidke seda siiski tulest eemal, et vältida deformeerumist.

Raami hooldamine

1. Raam on tehtud alumiiniumisulamist. Kõrge temperatuuri juures ja märjas keskkonnas võivad sellele tekkida valged täpid, mille saate lapi abil eemaldada.

2. Kui avastate moondunud koha, tehke see aegsasti korda, et päikesekaitsega paneelid välja ei kukuks. Kui polükarbonaatpaneelid on raamist väljas, eemaldage kruvid. Seda peab tegema paigaldusjuhiste järgi, et kasvuhoone osaliselt taastada.

3. Palun vahetage väga roostes kruvid ja ühenduskohad aegsasti välja, et tagada stabiilsus.

Mida teha halva ilma korral?

1. Äikese korral ei tohi kasvuhoones viibida, sest alumiiniumisulam juhib elektrit ja võib põhjustada raskeid tagajärgi.

2. Kui tuule kiirus on suurem kui 70 km/h, peaks kasvuhoone olema kaitsevarustusega kinnitatud. Kasutage selleks tugevat köit või trossi ja kinnitage raami neli nurka maa sees olevate ankruplokkide või vähemalt 10 cm läbimõõduga puutüvede külge. Kui ilm paraneb, eemaldage köied ja kaablid, et vältida vigastusi.

3. Eemaldage langenud lehed aegsasti kasvuhoone katuselt, sest see takistab valgusel paneelidest läbi pääsemist ja halvendab soojapidavust.

4. Eemaldage lumi aegsasti või kasutage puukeppe kasvuhoone keskpunkti ja polükarbonaatpaneelide keskkoha tugevdamiseks, et vältida kasvuhoone kokku kukkumist.

Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2020. Made in China.